

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce boîtier USB 3.0 externe pour disque dur SATA 2,5". Grâce à ce produit innovant, vous avez désormais la possibilité de connecter votre disque dur à votre ordinateur en profitant de la technologie USB 3.0, et ainsi d'effectuer des transferts de données ultra rapides. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Boîtier disque dur USB 3.0
- Câble USB 3.0
- Tournevis
- Housse de protection en tissu synthétique aspect cuir
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :

- Ordinateur PC ou Macintosh avec au moins un port USB libre

Description du produit



Configuration système requise

- Windows® XP, Windows® VISTA 32/64, Windows® 7 32/64
- Mac OS 10.3.9 ou supérieur
- Linux Kernel 2.6.31 ou supérieur


Installation



ATTENTION :

Si vous n'êtes pas un utilisateur expérimenté, utilisez uniquement un disque dur formaté et partitionné. Adressez-vous à un spécialiste en cas de besoin.

Ouvrez le boîtier en retirant les deux vis à l'aide d'un tournevis. Insérez avec précaution un disque dur SATA 2,5" vers les connecteurs. Revissez fermement les deux vis.



ATTENTION :

N'utilisez pas de disque dur IDE ! Ne forcez pas lors du branchement d'un disque dur aux connecteurs !

Branchement et démarrage

1. Connectez le boîtier à deux ports USB libres de votre ordinateur via le câble USB fourni.
2. Attendez que le nouveau matériel soit reconnu.
3. Vous pouvez accéder au disque dur via Poste de travail/Ordinateur.



NOTE :

*Si vous voulez utiliser le boîtier avec un ordinateur muni d'une version de Windows antérieure à XP ou Vista, vous devez d'abord installer les pilotes fournis sur le CD. Si la première mise en marche d'un périphérique branché ne fonctionne pas, il vous faudra peut-être d'abord le retirer du gestionnaire de périphériques avant de le réinstaller. Pour ce faire, faites un clic droit de souris sur l'icône du **Poste de travail** de votre bureau, et choisissez ensuite l'option **Propriétés** dans le menu qui s'ouvre. Dans la fenêtre qui s'ouvre alors, choisissez l'onglet **Hardware** (Matériel) puis cliquez sur **Gestionnaire de périphériques**. Tous les appareils installés sur l'ordinateur s'affichent dans cette liste. Si vous voyez sous la ligne des lecteurs une entrée affichée avec un ? ou un !, faites un clic droit sur cette entrée et choisissez **Désinstaller...***

Caractéristiques techniques

Compatibilité disques durs	SATA I/II 2,5" HDD, jusqu'à 1,5 To
Hauteur des disques durs	max. 11 mm
Branchement PC	USB 3.0 / 2.0
Branchement pour disque dur	SATA I/II
Transfert de données	USB 3.0 jusqu'à 5 Gbps
Dimensions	135 x 75 x 13 mm

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2562 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
12.05.2015